

Інструкція до електронного замка M-LOCKS

СТАНДАРТНІ НАЛАШТУВАННЯ

Код користувача 1 — 123456

Код користувача 2 — не встановлено

Затримка відкривання — не встановлена

ЗВУКОВІ СИГНАЛИ

Короткий: сигнал натискання клавiш

Два коротких: ОК

Довгий: помилка

Серія звукових сигналів: елементи живлення розряджені

ВІДЧИНИТИ СЕЙФ

Наберіть заводський (123456) або Ваш власний код - пролунає подвійний сигнал

Поверніть ручку, щоб відчинити двері

Якщо не повернути ручку протягом трьох секунд, замок закриється

У разі введення неправильного коду пролунає довгий сигнал (помилка)

Після трьох поспіль введенень неправильного коду замок блокується на 10 хвилин

safe.lviv.ua

ЗМІНА КОДУ КОРИСТУВАЧА 1

Процедуру зміни коду проводити лише при відчиненому сейфі

Відчиніть сейф

Натисніть і утримуйте клавішу «0» до тих пір, поки не прозвучить подвійний сигнал

Поки світиться червоний індикатор:

Введіть поточний код користувача 1 (прозвучить подвійний сигнал)

Введіть новий код користувача 1 (прозвучить подвійний сигнал)

Повторіть новий код користувача 1 (прозвучить подвійний сигнал)

У разі неправильного введення коду другий раз залишиться попередній код (прозвучить довгий сигнал)

Якщо під час процедури зміни коду згасне червоний індикатор (довга пауза між введеннями), теж залишиться попередній код. Жодних звукових сигналів при цьому не буде

СТВОРЕННЯ АБО ЗМІНА КОДУ КОРИСТУВАЧА 2

Відкрийте сейф

Утримуйте «1» до подвійного сигналу

Введіть діючий код користувача 1 (подвійний сигнал)

Введіть новий код користувача 2 (подвійний сигнал)

Повторіть новий код користувача 2 (подвійний сигнал)

При помилці залишиться попередній код (довгий сигнал)

Якщо під час зміни коду користувача 2 згасне червоний індикатор (довга пауза), залишиться попередній код, без звукових сигналів

ВИДАЛЕННЯ КОДУ КОРИСТУВАЧА 2

Утримуйте «3» до подвійного сигналу

Введіть код першого користувача (подвійний сигнал). Код другого користувача видалено

ВСТАНОВИТИ ЧАС ЗАТРИМКИ ВІДКРИВАННЯ

Якщо затримка не встановлена, натисніть і утримуйте клавішу «9» до подвійного сигналу

Поки світиться червоний індикатор:

Введіть код користувача 1 (подвійний сигнал)

Введіть час затримки та період відкриття (подвійний сигнал). Наприклад, «1505» означає 15 хвилин затримки та 5 хвилин - період можливого відкриття замка

Повторно введіть час затримки та період відкриття

safe.lviv.ua

ВИДАЛЕННЯ АБО ЗМІНА ЧАСУ ЗАТРИМКИ ВІДКРИВАННЯ

Якщо затримка часу встановлена, введіть діючий код — пролунає подвійний сигнал, і почнеться відлік затримки (світловий сигнал блимає кожні 1,5 секунди)

Після затримки розпочнеться період можливого відкриття (світловий індикатор блимає, звучить сигнал). У цей час натисніть і утримуйте клавішу «9» до подвійного сигналу

Поки світиться червоний індикатор:

Введіть діючий код користувача 1 (подвійний сигнал)

Для видалення затримки введіть «0001» (0 хвилин затримки і 1 хвилина відкриття).

Повторіть «0001»

Для зміни затримки введіть нове значення, наприклад «1020» (подвійний сигнал) і повторіть його (подвійний сигнал)

ВІДКРИВАННЯ СЕЙФА З ЗАТРИМКОЮ ЧАСУ

Введіть діючий код — пролунає подвійний сигнал, і почнеться відлік затримки (світловий сигнал блимає кожні 1,5 секунди)

Після затримки розпочнеться період можливого відкриття (світловий індикатор блимає, звучить сигнал)

Введіть діючий код користувача 1 або користувача 2

Після правильного вводу коду прозвучить подвійний сигнал, і сейф можна відкрити.

Якщо не відкрити його протягом трьох секунд, замок закриється автоматично

Якщо замок не відкривався, він знову перейде в режим охорони з установленою затримкою

Для скасування відліку натисніть будь-яку кнопку

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Якщо не можете відкрити сейф через розряд основних елементів живлення, скористайтесь аварійним електроживленням з батарейками типу «Крона» 9V (DURACELL)

Відкрийте контакти аварійного живлення на клавіатурі праворуч від цифр 6 і 9.

Прикладіть контакти батарейки «±» до відповідних контактів «±»

Введіть код і відкрийте сейф

Увага: дотримуйтесь полярності!

safe.lviv.ua

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Замок не працює:

Перевірте клавіатуру, для чого натисніть і утримуйте клавішу «5» до подвійного сигналу. Введіть по порядку всі цифри від 1 до 0

Якщо клавіатура працює, прозвучить подвійний сигнал. Якщо не працює — довгий сигнал

Звукові сигнали не працюють:

Батарея розряджена, замініть живлення

Забули код:

З метою безпеки у M-LOCKS немає "універсального" коду для відкриття, зверніться до сервісної служби

Замок погано рухається:

Можлива проблема з механізмом. Зверніться до сервісної служби